


スマイルファン電気工事概要（通常）



■お客様の対応（オレンジ）


- ・ 1次電源BOX内のブレーカーの確保
200V 3相 5.9A
- ・ コントロールボックス付近までの配線
コントロールボックスの設置
コントロールボックス内の結線

■スマイルファン工事対応（青）

- ・ 2次側配線
- ・ コントロールBOXとファンの配線

※1次側の業者様との連携、業者様がいない場合は弊社で対応もします

■コントロールボックス（三相）



- ①風量調整：無段階設定
 ②スイッチ：運転・停止・リセット ON,OFFは、②が停止位置にあり
 ③インバーター：通電確認・出力表記 ファンが静止している際に操作
 ④コントロールボックス内ブレーカ

※注意

- ・コントロールボックスの開閉
通常使用時は開閉せず外のスイッチで対応
ブレーカの操作は、シーズンオフやメンテ、
電気工事時だけ操作してください
大元のブレーカを落とす場合は使用下さい
- ・インバーター ③
液晶ボタン操作は絶対にしないでください
設定が変わると、故障の原因となります
- ・リセットスイッチ ②
液晶エラー表記、停電、ファンの異常時に使用
異常が出た場合は、一度リセット側に回して
その後、再度運転を再開し様子を見てください。